

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Selección y descarga de aplicaciones

Las aplicaciones descritas en este CD están preinstaladas en su teléfono móvil. Si accidentalmente borra una de estas aplicaciones, puede descargar una copia de seguridad directamente a su teléfono. Simplemente tiene que ir a la dirección wap.siemens-mobile.com utilizando el navegador de Internet que incorpora su teléfono móvil. Las aplicaciones de copia de seguridad son totalmente gratuitas, los costes de conexión GPRS varían dependiendo de la operadora.

Encontrará más aplicaciones y actualizaciones en nuestra página Web, en www.siemens-mobile.com/fundownloads, o en nuestro portal WAP: wap.siemens-mobile.com.

Instrucciones de instalación

Para instalar temas, tonos de timbre, imágenes o animaciones en el teléfono móvil desde este CD, haga clic en la parte izquierda de las categorías asociadas de la lista. Se abrirá una ventana para visualizar todos los archivos.

Instale el programa Mobile Phone Manager en el PC y, a continuación, conecte el teléfono móvil al PC utilizando el cable de datos. Copie los archivos que desee marcándolos y seleccionando EDITAR:COPIAR en el menú.

Mediante el Explorador, seleccione la carpeta MÓVIL y emplee EDITAR:PEGAR para insertar los archivos copiados en la subcarpeta adecuada bajo datos/temas, "sonidos", "imágenes" o "animaciones".