

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Sélection et téléchargement des applications

Les applications qui figurent sur le CD sont pré-installées sur votre téléphone mobile. En cas de suppression involontaire de ces applications, vous pouvez les re-télécharger directement sur votre téléphone depuis le navigateur Wap à l'adresse: wap.siemens-mobile.com. Ce téléchargement de sauvegarde est gratuit, notez toutefois que les frais de connexion GPRS varient en fonction de l'opérateur.

D'autres applications et extensions sont disponibles sur notre site Web www.siemens-mobile.com/fundownloads ou notre portail WAP: wap.siemens-mobile.com.

Instructions d'installation

Pour installer les thèmes, sonneries, images ou animations du CD sur votre téléphone mobile, cliquez dans la liste à gauche de la catégorie souhaitée. Une nouvelle fenêtre répertoriant les différents fichiers apparaît.

Installez le logiciel correspondant au gestionnaire du téléphone sur votre PC, puis raccordez votre téléphone au PC à l'aide du câble. Copiez les fichiers souhaités en les sélectionnant avant de sélectionner EDITER:COPIER dans le menu.

Sélectionnez le dossier MOBILE dans l'explorateur et utilisez les fonctions EDITER:COLLER pour ajouter les fichiers copiés au sous-dossier adéquat dans données>thèmes/sons/images/animations.