

## INSTALLATIONSHINWEISE

---

### Auswählen und Downloaden von Anwendungen

Die auf dieser CD beschriebenen Anwendungen sind auf Ihrem Mobiltelefon vorinstalliert. Wenn Sie versehentlich eine dieser Anwendungen gelöscht haben, können Sie eine Sicherungskopie direkt auf Ihr Telefon downloaden. Gehen Sie dazu im Internetbrowser Ihres Mobiltelefons in den Bereich „Downloads“ von [wap.siemens.com](http://wap.siemens.com).

Sie können über die Option „Vorinstallierte Inhalte“ oder „Downloads“ des Download-Assistenten auch eine Sicherungskopie downloaden oder die vorhandene Anwendung aktualisieren.

Die Sicherungskopien und Downloads der Anwendungen sind kostenlos, während die GPRS-Verbindungskosten je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein können.

Weitere Anwendungen und Add-ons finden Sie auf unserer Webseite unter [www.siemens.com/fundownloads](http://www.siemens.com/fundownloads) oder auf unserem Portal [wap.siemens.com](http://wap.siemens.com).

Wenn Sie Probleme mit den Verbindungseinstellungen Ihres Mobiltelefons haben, sollten Sie unseren Einstellungskonfigurator auf unserer Website verwenden: [www.siemens.com/mobilecustomercare](http://www.siemens.com/mobilecustomercare).

### Installationsanweisungen

Klicken Sie auf den entsprechenden Link, um Themen, Klingeltöne, Bilder oder Animationen von dieser CD auf Ihrem Mobiltelefon zu installieren. Es wird ein Fenster geöffnet, das sämtliche Dateien anzeigt.

Installieren Sie die Mobile Phone Manager-Software auf Ihrem PC, verbinden Sie dann das Mobiltelefon mit dem PC.

Kopieren Sie die gewünschten Dateien, indem Sie sie markieren und BEARBEITEN:KOPIEREN aus dem Menü wählen.

Wählen Sie im Explorer-Programm den Ordner „mobile“ (mobil) aus, und fügen Sie die kopierten Dateien mithilfe von BEARBEITEN:EINFÜGEN in den entsprechenden Unterordner von „data/themes“ (Daten/Themen) ein: „sounds“ (Töne), „pictures“ (Bilder) oder „animations“ (Animationen).