

## NOTES POUR L'INSTALLATION

---

### Sélectionner et télécharger les applications

Les applications présentées dans ce CD sont préinstallées sur votre téléphone portable. Si vous avez accidentellement supprimé l'une de ces applications, vous pouvez télécharger une copie de secours directement sur votre téléphone en allant sur la section "Downloads" (Télécharger) du site [wap.siemens.com](http://wap.siemens.com) avec le navigateur Web de votre portable.

Vous pouvez aussi télécharger une copie de sauvegarde ou actualiser l'application existante avec les options « Contenu du téléphone » ou « Télécharger » de l'assistant de téléchargement.

Les applications de sauvegarde et les téléchargements sont gratuits ; les coûts de connexion GPRS peuvent varier selon votre opérateur.

On pourra trouver d'autres applications et extensions sur notre site Web [www.siemens.com/fundownloads](http://www.siemens.com/fundownloads) ou sur notre portail WAP [wap.siemens.com](http://wap.siemens.com).

Si vous avez des problèmes avec la configuration de la connexion de votre téléphone portable, utilisez notre outil de configuration des paramètres sur notre site Web [www.siemens.com/mobilescustomermercure](http://www.siemens.com/mobilescustomermercure).

### Instructions pour l'installation

Pour installer des thèmes, tonalités, images ou animations sur votre téléphone portable à partir de ce CD, cliquez sur le lien correspondant. Une fenêtre s'ouvrira pour afficher tous les fichiers.

Installez le logiciel Mobile Phone Manager sur votre PC, puis connectez votre portable sur votre PC.

Copiez les fichiers désirés en les sélectionnant, puis en allant sur ÉDITION : COPIER sur le menu.

Avec votre programme de navigation, sélectionnez le dossier MOBILE et utilisez ÉDITION : COLLER pour insérer les fichiers copiés dans le sous-dossier approprié sous « données/thèmes », « sons », « images » ou « animations ».