

## NOTE SULL'INSTALLAZIONE

---

### Selezione e download delle applicazioni

Le applicazioni descritte in questo CD sono preinstallate sul cellulare. In caso di cancellazione accidentale di una delle stesse, è possibile eseguire il download del backup direttamente sul telefono dalla sezione "Downloads" all'indirizzo [wap.siemens.com](http://wap.siemens.com) del browser Internet del cellulare.

È, inoltre, possibile eseguire il download del backup o dell'aggiornamento dell'applicazione esistente selezionando l'opzione "Phone Content" (Contenuto del telefono) o "Downloads" del Download Assistant.

Le applicazioni di backup e i download sono gratuiti, mentre i costi della connessione GPRS possono variare a seconda dell'Operatore di Rete.

È possibile reperire ulteriori applicazioni e componenti dal sito all'indirizzo [www.siemens.com/fundownloads](http://www.siemens.com/fundownloads) oppure nel portale WAP all'indirizzo [wap.siemens.com](http://wap.siemens.com).

In caso di problemi di impostazioni di connessione del cellulare, si consiglia di utilizzare il settings configurator disponibile dal sito all'indirizzo [www.siemens.com/mobilescustomercaare](http://www.siemens.com/mobilescustomercaare).

### Istruzioni di installazione

Per installare i temi, le suonerie, le immagini o le animazioni sul cellulare dal CD, fare clic sul link associato. Si apre una finestra che visualizza tutti i file.

Installare il software di Mobile Phone Manager sul PC, quindi connettere il cellulare al PC.

Per copiare i file desiderati, contrassegnarli e selezionare EDIT:COPY dal menu.

Con il programma Explorer, selezionare la cartella MOBILE e utilizzare EDIT:PASTE per inserire i file copiati nella sottocartella corretta in dati/temi, "suoni", "immagini", o "animazioni".