

تعليمات حول التثبيت

اختيار التطبيقات وتنزيلها

التطبيقات الموجودة على هذه الأسطوانة المضغوطة مثبتة مسبقاً على هاتفك المحمول. إذا قمت بحذف أحد هذه التطبيقات بدون قصد؛ فيمكنك تنزيل نسخة احتياطية مباشرةً على هاتفك عن طريق زيارة الموقع في wap.siemens-mobile.com في مستعرض الإنترنت بهاتفك المحمول. هذه التطبيقات الاحتياطية مجانية، وقد تختلف تكلفة اتصال GPRS حسب مشغل الشبكة لديك.

المحمول

www.siemens-mobile.com/fundownloads الخاص بنا، أو إلى بوابة الويب wap.siemens-mobile.com، الخاصة بنا. يرجى إتباع التعليمات التالية، لتحميل التطبيقات المضمنة على هذه الأسطوانة المضغوطة على هاتفك المحمول:

تعليمات حول التثبيت

لتثبيت سمات أو نغمات أو صور أو صور متحركة على هاتفك المحمول من على هذه الأسطوانة المضغوطة، يرجى الضغط إلى يسار الفئات المقترنة بها المسردة. ستفتح نافذة تعرض كافة الملفات.

قم بتثبيت برنامج Mobile Phone Manager على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بتوصيل هاتفك المحمول بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل البيانات. قم بنسخ الملفات التي تريدها بوضع علامات وتحديد EDIT:COPY (تحرير:نسخ) من القائمة.

وباستخدام برنامج التصفح الخاص بك، اختر مجلد MOBILE واستخدم EDIT:PASTE (تحرير: لصق) لإدراج الملفات المنسوخة في المجلد الفرعي المناسب تحت `data/themes` (بيانات/سمات) أو "sounds" (أصوات) أو "pictures" (صور) أو "animations" (صور متحركة).