

安裝說明

選擇並下載應用軟體

這張 CD 中所描述的應用軟體已預裝在您的手機裏。如果您意外刪除其中某個應用軟體，您可以登陸您的手機 WAP 瀏覽器中的 wap.siemens.com 網站的“下載區”，直接下載一個備份檔案到您的手機裏。

您也可通過“電話目錄”或**下載助手**的“下載”選項下載一個備份軟體或更新現有應用軟體。

備份軟體和下載都是免費的，GPRS 接入費用則可能根據您的服務提供商的不同而有所不同。

我們的網站 www.siemens.com/fundownloads 或無線應用協定（WAP）門戶網站 wap.siemens.com 還提供更多的應用軟體及附加功能。

若您遇到手機連接設置問題，請使用我們網站 www.siemens.com/mobilescustomer-care 上的設置配置器。

安裝說明

若想通過本張 CD 將主題、鈴聲、圖像或動畫安裝到您的手機上，請點擊相關鏈接。一個視窗會自動彈出並顯示所有文件。

將**手機管家軟體**安裝到您的個人電腦上，然後將您的手機連接到個人電腦上。

選定文件並選擇 EDIT（編輯）下的 COPY（複製），從功能表複製所需的文件。

利用您的瀏覽器程式，選擇 MOBILE（手機）文件夾並點擊 EDIT（編輯）功能表下的 PASTE（粘貼），把複製的文件插入資料/主題、“聲音”、“圖片”或“動畫”文件夾下的相應子目錄。