

## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

---

### **Επιλογή και λήψη εφαρμογών**

Οι εφαρμογές που περιγράφονται σε αυτό το CD είναι προεγκατεστημένες στο κινητό σας τηλέφωνο. Εάν κατά λάθος διαγράψατε κάποια από αυτές τις εφαρμογές, μπορείτε να "κατεβάσετε" ένα εφεδρικό αντίγραφο απευθείας στο τηλέφωνό σας, μεταβαίνοντας στον τομέα "Downloads" της πύλης [wap.siemens.com](http://wap.siemens.com), στον internet browser του κινητού σας τηλεφώνου.

Οι εφεδρικές εφαρμογές και λήψεις δεν υπόκεινται σε χρέωση, το κόστος της σύνδεσης μεταφοράς δεδομένων ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το δίκτυο σας.

Περαιτέρω εφαρμογές και προσθήκες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στη διεύθυνση [www.siemens.com/fundownloads](http://www.siemens.com/fundownloads) ή στην πύλη WAP [wap.siemens.com](http://wap.siemens.com).

Εάν συναντήσετε προβλήματα με τις ρυθμίσεις σύνδεσης του κινητού σας τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία διαμόρφωσης ρυθμίσεων στην ιστοσελίδα μας [www.siemens.com/mobilescustomercare](http://www.siemens.com/mobilescustomercare).

### **Οδηγίες εγκατάστασης**

Για να εγκαταστήσετε θέματα, ήχους κουδουνισμού, εικόνες ή κινούμενα γραφικά στο κινητό σας τηλέφωνο από το συγκεκριμένο CD, κάντε κλικ στη σχετική σύνδεση. Θα ανοίξει ένα παράθυρο που εμφανίζει όλα τα αρχεία.

Εγκαταστήστε το λογισμικό Mobile Phone Manager στον Η/Υ (PC) σας και στη συνέχεια συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο με τον Η/Υ σας.

Αντιγράψτε τα αρχεία που επιθυμείτε επισημαίνοντας τα και επιλέγοντας EDIT:COPY από το μενού.

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης explorer του υπολογιστή σας, επιλέξτε το φάκελο MOBILE και χρησιμοποιήστε EDIT:PASTE για να εισάγετε αντιγραμμένα αρχεία στον κατάλληλο υποφάκελο στα δεδομένα/θέματα, "ήχοι", "εικόνες" ή "κινούμενα γραφικά".